

Pflegehinweise

Lamellendach

Damit Sie viele Jahre Freude mit Ihrem Lamellendach haben werden, hier einige Tipps und Pflegehinweise:

- An den Enden der Lamellen finden Sie Lüftungslöcher. Diese Löcher sollten in regelmäßigen Abständen (jährlich) freigemacht werden.
- Die Stegplatten sind dank Ihrer Beschichtung leicht zu reinigen. Diese darf nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln durchgeführt werden. Die Reinigung der Stegplatten sollte mit einem weichen Baumwolltuch (keine Microfaser) und einer milden Seifenlauge erfolgen.
- Die pulverbeschichteten Aluminiumteile können ebenfalls mit Seifenlauge gereinigt werden. Zur Pflege und leichteren Reinigung dieser Teile ist es möglich diese mit einer milden Autopolitur zu behandeln.
- Die Lager und Mechanik der Lamellen sind absolut wartungsfrei. Diese dürfen auf keinen Fall mit Öl etc. geschmiert werden.
- „Silikonfugen sind Wartungsfugen“. Grundsätzlich bleiben unsere Versiegelungen dauerhaft dicht und müssen nur in den seltensten Fällen erneuert werden. Dennoch ist es erforderlich, dass Sie die Silikonnähte in regelmäßigen Abständen überprüfen um einen eventuellen Wassereintritt frühzeitig zu entdecken und somit Schäden zu vermeiden.
- Zu Silvester empfiehlt es sich das Lamellendach offen stehen zu lassen, da herabfallende Raketen und Raketenteile noch glühen und Löcher in die Stegplatte brennen könnten.
- Die Regenrinnen des Lamellendaches werden aus optischen Gründen ohne Gefälle montiert. Daraus resultiert, dass Wasser in der Regenrinne stehen bleibt und nicht sofort abfließt. Die Regenrinnen und der Ablaufstutzen in der Rinne sollten regelmäßig von Laub befreit werden um ein Verstopfen des Fallrohres und ein Überlaufen der Regenrinne zu verhindern. Wenn Sie mögen erhalten Sie bei uns Laubfanggitter aus gekantetem Aluminiumsiebmaterial.
- Ab einer Dachtiefe von 3 Metern sollten die Lamellen im Winter durch einen „Winterbalken“ vor der Schneelast geschützt werden. Dieser Winterbalken überträgt die Schneelast auf den Konstruktionsrahmen. Alternativ kann das Dach im geöffneten Zustand überwintern, damit der Schnee durch die offenen Lamellen hindurch fallen kann.
- Um Schäden zu vermeiden darf das Lamellendach bei Frost und Schnee nicht bedient werden.

Für Fragen und Anregungen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter selbstverständlich gerne zur Verfügung.